

Hinweise zum Einbau der Thermofühler

LIEFERUMFANG

1 x Thermofühler B

1 x Keramik-Schutzröhrchen A

1 x Silikonschlauch C

INHABER Bernd Wendt

FON +49 201-89272666 FAX +49 201-89272668 info@hilburg-ofensteuerung.de

#### **VERWALTUNG / BÜRO**

Vinzenzstraße 22 D 45141 Essen

### WERKSTATT / WARENANNAHME

Rotthauser Straße 75 (Hofgebäude) D 45309 Essen

#### **COMMERZBANK ESSEN**

BIC COBADEFFXXX IBAN DE 94 36040039 012519900



## WICHTIG

Ofen und Ofensteuerung ausschalten. Netzstecker ziehen!

- 1. Silikonschlauch C über das Thermoelement bis zum grauen Kunststoffrohr schieben, um eine elektrische Verbindung zum Ofengehäuse zu verhindern.
- 2. Keramik-Schutzröhrchen A bis zum Anschlag über die Thermoelementspitze stecken.



# **VORSICHT BRUCHGEFAHR**

**3.** Thermoelement von hinten in die Ofenkammer einführen. Es sollte im oberen Bereich der Ofenkammer etwa 3 - 5 cm hineinreichen.



## DAS THERMOELEMENT DARF NICHT GEKÜRZT WERDEN

**4.** Graues Kunststoffrohr mit Befestigungsmaterial an der Ofenrückseite anbringen.



## **WICHTIG**

Die Fehlermeldung mit **CON** + → wieder einschalten!



## **WICHTIG**

Den richtigen Sitz des Thermofühlers regelmäßig kontrollieren!

 Den defekten Thermofühler zurücksenden an: Hilburg Ofensteuerung (Warenannahme) Rotthauser Straße 75 45309 Essen